

## **GLADE Discreet**

Version 1.0

Revision date 01.11.2014

(EE) OLULISED OHUTUSJUHISED: Juhised aitavad vältida ohtusid nagu tulekahju, mürgitus, elektrilöök või vigastus. **PALUN LUGEGE ENNE KASUTAMIST LÄBI OLULISED KASUTUSJUHISED JA HOIDKE NEED ALLES. HOIATUS:** kui kasutate elektriseadmeid, tuleb alati järgida põhilisi ettevaatusabinõusid, sealhulgas järgmiseid: **ETTEVAATUST:** et vähendada vigastuste ohtu ja vältida seadmega mängimist, ei tohi lapsed seda toodet kasutada. Kui toodet kasutatakse laste (vanuses 8 eluaastat ja vanemad) või erivajadustega isikute juuresolekul, on vajalik range järelevalve. Ohutuks kasutamiseks ühendage ainult korralikult toimivate seinapistikupesadega, kus seade on ventileeritud ning ei ole kokkupuutes voodikatte või muude materjalidega. Ärge kasutage jätkujuhtmeid või pikendusjuhtmeid. Ärge kastke vette. Ärge paigaldage midagi seinapistikupesa kohale. Kasutage ainult originaalsisusid.

Ärge katke seadet mistahes materjalidega, kui see on kasutuses.

Ärge puutuge seadet metallist instrumentide või märgade kätega.

Eemaldage vooluvõrgust, kui täidis on tühi/ammendatud, vahetage täidis ainult siis, kui seade on vooluvõrgust eemaldatud.

Kasutamise ajal võib seade soojeneda.

Enne seadme ühendamist kontrollige alati, et vooluvõrgu pinge oleks kooskõlas seadme pingega.

Puhastamiseks eemaldage seade vooluvõrgust ja kasutage kuiva lappi või paberit.