

## **RAID Liquid Electric Hyttystorjuntalaite**

Versio 1.0

Pvm 18.12.2014

(fi) **TÄRKEITÄ TURVALLISUUSOHJEITA:** Ohjeet tulipalojen, myrkytysten, sähköiskujen ja loukkaantumisten välttämiseksi. LUE ENNEN KÄYTTÖÄ JA SÄÄSTÄ NÄMÄ TURVALLISUUSOHJEET. VAROITUS: Sähkölaitteita käytettäessä on noudatettava yleistä varovaisuutta seuraavien ohjeiden lisäksi. HUOMIO: Sähkölaitteella leikkimisen estämiseksi ja loukkaantumisten välttämiseksi lapset eivät saa käyttää laitetta. Valvonta on myös välttämätöntä, kun laitetta käytetään 8-vuotiaiden ja sitä vanhempien lapsien tai erityishuomiota vaativien henkilöiden läsnäollessa. Turvallisen käytön varmistamiseksi kytke laite vain asianmukaisesti toimivaan seinäpistorakkeeseen, missä ilma pääsee kiertämään laitteen ympärillä eikä laite ole kosketuksessa tekstiilien tai muiden materiaalien kanssa. Älä kytke laitetta jatkojohtoon tai monipistorakkeeseen. Älä upota veteen. Älä kytke mitään laitteen yläpuolella olevaan pistorasiaan. Käytä vain alkuperäisiä täyttöjä.

Älä peitä laitetta käytön aikana.

Älä koske laitteeseen metalliesineillä tai märillä käsillä.

Irrota laite pistorasiasta kun täyttö on kulunut loppuun. Vaihda täyttö vain, kun laite on irrotettu pistorasiasta.

Laite voi lämmetä hieman käytössä.

Ennen laitteen kytkemistä varmista, että jännite on yhteensopiva pakkauksessa ilmoitetun kanssa.

Puhdistusta varten irrota laite pistorasiasta ja pyyhi kuivalla liinalla tai talouspaperilla.

## **RAID Liquid Electric Hyttystorjuntalaite**

Versio 1.0

Pvm 18.12.2014

(sv) **VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER:** Instruktioner som rör risk för brand, elchock eller personskada. **VÄNLIGEN LÄS INNAN ANVÄNDNING OCH SPARA DESSA VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER.** **VARNING:** vid all användning av elektriska apparater måste grundläggande försiktighetsmått iakttas, inklusive följande: **OBSERVERA:** för att undvika lek med produkten och risk för skada bör barn inte använda produkten. Övervakning är nödvändigt, då produkten används i närheten av 8-åringar eller äldre och personer med särskilda behov. För säker användning, plugga bara in i korrekt fungerande vägguttag där enheten ventileras och inte kan komma i kontakt med textilier eller andra material. Använd inte förlängningsladdar eller grenuttag. Sänk inte ned i vatten. Plugga inte någonting i kontakten ovanför. Använd endast original refill.

Täck inte apparaten med några som helst material då den är i användning.

Rör inte apparaten med metallföremål eller våta händer.

Plugga apparaten ur elutagen när refillen är slutanvänd. Byt ut refillen då endast då apparaten är pluggad ur elutaget.

Apparaten kan vara något varm då den är i användning.

Före apparaten pluggas i elnätet kolla att elspänningen stämmer överens med det som står på förpackningen.

Tag ur apparaten ur elutaget för rengöring. Rengör med torr trasa eller hushållspapper.