

*Questo documento contiene importanti informazioni di sicurezza da seguire quando si utilizzano apparecchi elettrici immesi a mercato da SC Johnson con i marchi Raid, Baygon, Glade, Oust*



## **Baygon Piastrine**

## **Baygon Genius**

Versione **2.0**

Data Giugno 2018

**IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA:** Istruzioni relative al rischio di incendio, intossicazione, shock elettrico o ferite. **LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE QUESTE IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.** **AVVERTENZE:** adottare le normali precauzioni, comuni a tutti gli apparecchi elettrici incluse le seguenti. **ATTENZIONE:** Questo apparecchio può essere usato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali o con mancanza di esperienza e conoscenza se hanno ricevuto la supervisione o le istruzioni riguardanti l'uso dell'apparecchio in un modo sicuro e comprendono i rischi connessi. I bambini non devono giocare con l'apparecchio. La pulizia e la manutenzione da parte dell'utilizzatore non devono essere effettuate da bambini senza la supervisione. Per un utilizzo sicuro, inserire solamente in prese di corrente funzionanti e dove l'apparecchio disponga di sufficiente ricambio d'aria e non entri in contatto con coperte o altri oggetti. Non utilizzare con prolunghe o prese multiple. Non immergere in acqua. Non utilizzare nulla in una presa posta sopra l'apparecchio. L'apparecchio deve essere utilizzato solamente con le ricariche originali. L'uso di altri prodotti potrebbe causare esalazioni tossiche o rischio d'incendio. **TENERE LONTANO DAGLI ANIMALI DOMESTICI.**

Non toccare il diffusore, quando in uso con le mani umide o con oggetti metallici appuntiti.

Non coprire il fornello con alcun oggetto durante l'utilizzo

Disinserire il diffusore quando la ricarica è vuota, sostituire la ricarica solo a diffusore scollegato

L'unità durante l'uso potrebbe riscaldarsi

Prima del collegamento assicurarsi che il voltaggio coincida con quello riportato sull'apparecchio

Per la pulizia dell'unità utilizzare un panno asciutto dopo aver disinserito il diffusore