

Questo documento contiene importanti informazioni di sicurezza da seguire quando si utilizzano apparecchi elettrici immesi a mercato da SC Johnson con i marchi Raid, Baygon, Glade, Oust



Oust Electric

Versione 1.0

Data 17/11/2014

IMPORTANTI INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA: Istruzioni relative al rischio di incendio, intossicazione, shock elettrico o ferite. **LEGGERE PRIMA DELL'USO E CONSERVARE QUESTE INFORMAZIONI SULLA SICUREZZA.** **AVVERTENZE:** adottare le normali precauzioni, comuni a tutti gli apparecchi elettrici incluse le seguenti. **ATTENZIONE:** al fine di ridurre il rischio di incidenti, i bambini non devono utilizzare il prodotto per evitare che vi giochino.

E' necessaria un'attenta supervisione, se il prodotto è utilizzato in presenza di bambini di più di 8 anni o di persone che necessitano di speciali attenzioni. Per un utilizzo sicuro, inserire solamente in prese di corrente funzionanti e dove l'apparecchio disponga di sufficiente ricambio d'aria e non entri in contatto con coperte o altri oggetti. Non utilizzare con prolunghe o prese multiple. Non immergere in acqua. Non utilizzare nulla in una presa posta sopra l'apparecchio. Utilizzare solamente ricariche originali.

Non toccare il diffusore, quando in uso con le mani umide o con oggetti metallici appuntiti.

Non coprire il fornello con alcun oggetto durante l'utilizzo

Disinserire il diffusore quando la ricarica è vuota, sostituire la ricarica solo a diffusore scollegato

L'unità durante l'uso potrebbe riscaldarsi

Prima del collegamento assicurarsi che il voltaggio coincida con quello riportato sull'apparecchio

Per la pulizia dell'unità utilizzare un panno asciutto dopo aver disinserito il diffusore