

## GLADE Discreet

Version 1.0

Revision date 01.11.2014

(LV) SVARĪGI NORĀDĪJUMI DROŠĪBAI: Norādījumu ievērošana palīdz novērst tādas apdraudējumus kā ugunsgrēks, saindēšanās, elektrotraumas vai savainojumi. LŪDZU, PIRMS LIETOŠANAS IZLASIET SVARĪGOS LIETOŠANAS NORĀDĪJUMUS UN SAGLABĀJIET TOS. BRĪDINĀJUMS: ja izmantojat elektroierīces, vienmēr ir jāievēro pamata nosacījumi, t.sk. šādi: UZMANĪBU: lai samazinātu savainošanās draudus un novērstu spēlēšanos ar iekārtu, bērni šo precī nedrīkst izmantot. Ja precī izmanto bērnu (no 8 gadu vecuma) vai personu ar īpašām vajadzībām klātbūtnē, nepieciešama stingra uzraudzība. Drošai izmantošanai pievienojiet tikai labi strādājošām sienas kontaktligzdām, kur ierīce ir ventilēta un nesaskaras ar gultas veļu vai citiem materiāliem. Neizmantojiet sadalītājus vai pagarinātājus. Neiemērciet ūdenī. Neko nenovietojiet virs sienas kontaktligzdas. Izmantojiet tikai oriģinālās rezerves.

Ierīces izmantošanas laikā to ne ar ko neapklājiet.

Nepieskarieties ierīcei ar metāliskiem instrumentiem vai mitrām rokām.

Atvienojiet no strāvas tīkla, kad produkts ir beidzies/ izmantots; nomainiet rezervi tikai tad, kad ierīce ir atvienota no strāvas tīkla.

Lietošanas laikā ierīce var uzsilt.

Pirms ierīces pievienošanas vienmēr pārliedzinieties, ka strāvas tīkla spriegums atbilst ierīces spriegumam.

Lai tīrītu, atvienojiet ierīci no strāvas tīkla, un izmantojiet sausu drānu vai papīru.